


P.T.O. コントロール組立
Fig. 25-3 P.T.O. CONTROL ASS'Y



P.T.O. コントロール組立
Fig. 25-3 P.T.O. CONTROL ASS'Y

類 番 KEY No.	部品番号 PARTS No.	部 品 名 PARTS NAME	個数 Q'ty				記号 MARK	備 考 NOTE
			い す ゞ	三 菱	日 野	日 産 デ ィ		
1~15	☆	P.T.O.コントロール組立 P.T.O. Control Ass'y	1 set	1 set	1 set	1 set	△	
1-1	86P3 32000	P.T.O. 本体(WZ460C-1) P.T.O. Ass'y(WZ460C-1)	1					直結用 Direct
1-2	86P3 33000	P.T.O. 本体(WZ460D-1) P.T.O. Ass'y(WZ460D-1)	1					直結用 Direct
1-3	86P3 39000	P.T.O. 本体(PZ0460A-3) P.T.O. Ass'y(PZ0460A-3)	1					直結用 Direct
1-4	86P3 41000	P.T.O. 本体(PZ0460B-2) P.T.O. Ass'y(PZ0460B-2)	1					直結用 Direct
1-5	86P2 26000	P.T.O. 本体(WF0460P-1) P.T.O. Ass'y(WF0460P-1)		1				直結用 Direct
1-6	86P2 27000	P.T.O. 本体(WF0460N-1) P.T.O. Ass'y(WF0460N-1)		1				直結用 Direct
1-7	86P2 29000	P.T.O. 本体(WF0460R-1) P.T.O. Ass'y(WF0460R-1)		1				直結用 Direct
1-8	86P2 57000	P.T.O. 本体(WF0460P-2) P.T.O. Ass'y(WF0460P-2)		1				直結用 Direct
1-9	86P2 58000	P.T.O. 本体(WF0460N-2) P.T.O. Ass'y(WF0460N-2)		1				直結用 Direct
1-10	86P2 59000	P.T.O. 本体(WF0460R-2) P.T.O. Ass'y(WF0460R-2)		1				直結用 Direct
1-11	86P2 60000	P.T.O. 本体(WF0460Y-0) P.T.O. Ass'y(WF0460Y-0)		1				直結用 Direct
1-12	86P4 36000	P.T.O. 本体(WH0860G-0) P.T.O. Ass'y(WH0860G-0)			1			直結用 Direct
1-13	86P4 38000	P.T.O. 本体(WPH460E-F-0) P.T.O. Ass'y(WPH460E-F-0)			1			直結用 Direct
1-14	86P4 43000	P.T.O. 本体(WH0460D-0) P.T.O. Ass'y(WH0460D-0)			1			直結用 Direct

類 番 KEY No.	部品番号 PARTS No.	部 品 名 PARTS NAME	個数 Q'ty				記号 MARK	備 考 NOTE
			い す ゞ	三 菱	日 野	日 産 デ ィ		
1-15	86P4 46000	P.T.O. 本体(WH0460G-F-0) P.T.O. Ass'y(WH0460G-F-0)			1			直結用 Direct
1-16	86P4 51000	P.T.O. 本体(WH0460H-0) P.T.O. Ass'y(WH0460H-0)			1			直結用 Direct
1-17	86P4 52000	P.T.O. 本体(WH0460J-0) P.T.O. Ass'y(WH0460J-0)			1			直結用 Directr
1-18	76P1 27000	P.T.O. 本体(WN4B-B) P.T.O. Ass'y(WN4B-B)				1		プロペラ用 Propeller
1-19	86P1 34000	P.T.O. 本体(WPN460B-B) P.T.O. Ass'y(WPN460B-B)				1		直結用 Direct
1-20	86P1 36000	P.T.O. 本体(WPN760E-A) P.T.O. Ass'y(WPN760E-A)				1		直結用 Direct
1-21	86P1 38000	P.T.O. 本体(WN0760H-1) P.T.O. Ass'y(WN0760H-1)				1		直結用 Direct
1-22	86P1 39000	P.T.O. 本体(WN0760J-K-1) P.T.O. Ass'y(WN0760J-K-1)				1		直結用 Direct
1-23	86P3 20054	スペーサ(G) Spacer(G)	1					
1-24	86P2 53000	ポンプアダプタ Adapter-pump		1				
1-25	86P4 49000	ポンプアダプタ Adapter-pump			1			
1-26	86P4 45000	スペーサAss'y Spacer Ass'y			1			
1-27	86P1 47000	ポンプアダプタ(PN0460B-2) Adapter-pump(PN0460B-2)				1		
1-28	86P1 48000	ポンプアダプタ(PN0460A-1) Adapter-pump(PN0460A-1)				1		
1-29	86P1 51000	ポンプアダプタ(PN0460C-1) Adapter-pump(PN0460C-1)				1		

P.T.O. コントロール組立
Fig. 25-3 P.T.O. CONTROL ASS'Y

類 番 KEY No.	部品番号 PARTS No.	部 品 名 PARTS NAME	個数 Q'ty				記号 MARK	備 考 NOTE
			い す ゞ	三 菱	日 野	日 産 デ ィ		
1-30	86P1 52000	ポンプアダプタ(PN0460D-1) Adapter-pump(PN0460D-1)				1		
2-1	7602 60151	プッシュプルケーブルAss'y Cable-pushpull Ass'y	1	1				φ=5000
2-2	7602 60166	プッシュプルケーブルAss'y Cable-pushpull Ass'y		1				φ=5800
2-3	7602 60149	プッシュプルケーブルAss'y Cable-pushpull Ass'y			1	1		φ=4100
3	6021 03610	コーションステッカ(P.T.O.) Sticker-caution(P.T.O.)	1	1	1	1		
4	08AB 01060	ケーブルクランプ(A) Clamp-cable(A)	3	3	2	2		
5	08AB 01070	ケーブルクランプ(B) Clamp-cable(B)	4	4	3	3		
6	08AB 01010	ブラケット Bracket	1	1	1	1		
7	08FB 01050	ブラケット Bracket	2	2				
8-1	08FB 01012	プッシュプルブラケット Bracket-pushpull	1					
8-2	08FB 01071	プッシュプルブラケット Bracket-pushpull	1					
8-3	0143 01163	プッシュプルブラケット Bracket-pushpull		1				
8-4	0146 01151	プッシュプルブラケット Bracket-pushpull		1				
8-5	08FB 01041	プッシュプルブラケット Bracket-pushpull			1			
8-6	08FB 01081	プッシュプルブラケット Bracket-pushpull				1		

類 番 KEY No.	部品番号 PARTS No.	部 品 名 PARTS NAME	個数Q'ty				記号 MARK	備 考 NOTE
			い す ゞ	三 菱	日 野	日 産 デ ィ		
8-7	0146 01123	プッシュプルブラケット Bracket-pushpull				1		
8-8	A039 01010	プッシュプルブラケット Bracket-pushpull				1		
9	7111 06015	ボルト Bolt	2	2	2	2		M6×15 φ
10	7111 06020	ボルト Bolt	2	2	2	2		M6×20 φ
11	7111 08025	ボルト Bolt	3	3	3	3		M8×25 φ
12	7211 11060	ナット Nut	4	4	4	4		M6
13	7211 11080	ナット Nut	3	3	3	3		M8
14	7222 11060	スプリングワッシャ Washer-spring	4	4	4	4		φ 6
15	7222 11080	スプリングワッシャ Washer-spring	3	3	3	3		φ 8